# TOUCH STÜHLE

### 1TU1-010

82 H | 46 B | 56 T (cm) Sitzhöhe: 41 cm Gewicht: 8 kg



## **EIGENSCHAFTEN**

- Mehrzweck-Stapelstuhl (stapelbar bis zu 12 Stühle)
- → Haltbare Sitzschale aus Polypropylen mit Griffausschnitt zum Anheben
- → Einteiliger Sitz mit hygienisch abwischbarer Oberfläche
- → Hochbelastbar (getestet bis 200 kg)



## MATERIAL/FERTIGUNG

Robustes Gestell aus verchromtem Strahl mit strapazierfähiger, hygienischer, abwischbarer Sitzschale aus Polypropylen mit Griffaussparung zum einfachen Anheben. Unterschiedliche Sitzstärken bieten Stabilität und Flexibilität, wo sie benötigt wird. Das Polypropylen ist mit einem schlagfesten Zusatzstoff versehen, der ein Nachlassen der Belastbarkeit verhindert und die Verwendung von Glasfasern vermeidet, so dass es recycelbar ist. Die Beine aus legiertem Stahl mit einem Durchmesser von 1,11 cm sind aufgrund ihres hohen Nickelgehalts rostfrei. Spannabweisende 12-15 m dicke sechsfache Chrombeschichtung. Zur praktischen Aufbewahrung können bis zu 12 Stühle übereinander gestapelt werden. Mit unserem Transportwagen können bis zu 30 Stühle gleichzeitig gestapelt werden.

### PRÜFNORMEN

 Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 16139:2013 - Level 1

## **OPTIONEN**

- → Transportwagen (Kapazität 30 Stühle
- → Sitzpolsterung
- Auch als Barhocker verfügbar (siehe unten)

1TUS-006-OG 109 H | 46 B | 56 T (cm) Sitzhöhe: 68 cm Gewicht: 8,5kg



#### FARBE/OBERFLÄCHE

Rahmen - Chrome

Sitzschale - Liquorice Black, Coral Red, Oyster Grey, Mustard Yellow, Capri Blue, White

#### LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

#### AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

#### **PFLEGE**

Die Oberfläche ist mit einem weichen Tuch leicht zu reinigen. Die Verwendung von sanften Haushaltsreinigern, Mehrzweck-Reinigungstüchern, fettlösenden Reinigungsmitteln oder antibakteriellen Reinigern wird empfohlen. Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Bleichmittel und Chlor-Desinfektionsmittel sind mit Vorsicht zu verwenden und der Stuhl sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden.

### **GEWÄHRLEISTUNG**

7 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler





de.pineapplecontracts.com