



EIGENSCHAFTEN

- Die konische Form ermöglicht es dem Personal, näher am Patienten zu stehen, was die Rückenbelastung reduziert
- Das einteilige Design macht die Betten bruchsicher und verhindert das Verstecken von verbotenen Gegenständen
- Merkmale für reduzierte Strangulations- und Verletzungsrisiken
- Abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit
- Antimikrobielles, abwischbares Polyethylen (LDPE)
- Design und Farbkonzept schafft eine Umgebung, in der die Genesung gefördert wird



MATERIAL/FERTIGUNG

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion aus langlebigem Polyethylen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Die schwer entflammbare, wasserresistente und UV-beständige Oberfläche besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die für eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. Ammoniak, Natriumhydroxid) sorgen. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebenszeit der Produkte eingeschmolzen und zur die Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

PRÜFNORMEN


- Belastbarkeit geprüft gemäß EN 1725:1998
- Geprüft gemäß internationaler Norm FIRA 059:2014
- Schwer entflammbar gemäß BS 5852:2006, Feuerquelle Crib5
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)

FARBE/OBERFLÄCHE

STANDARD-FARBE



NICHT-STANDARD-FARBEN



OPTIONEN

- Bodenbefestigungskit (bitte bei Bestellung angeben)
- Ryno Bett Füllstücke verfügbar
- Auch als Bett mit Stauraum erhältlich (siehe unten)

Bett mit Stauraum (1RYA-400)
48 H | 210 L | 101 B (cm)
Abm. vom Boden: 199,6 L | 81 B (cm)
Gewicht: 103 kg



1RYAI-LH | 1RYAI-RH
Ryno Bett Füllstück (links oder rechts)



LIEFERUNG

Als Lagerware vorrätig in der Farbe Moonwalk Grey (Lieferzeit bis 4 Wochen). Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Dieses Produkt kann freistehend oder am Boden befestigt werden (Bodenbefestigungskit wird bei allen Bestellungen mitgeliefert). Für Montageanweisungen kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

PFLEGE

Unsere Ryno® Mehrzweck-Reinigungstücher helfen Ihnen dabei, Ihre Ryno® Produkte in einem optimalen Zustand zu halten. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen. Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/videos/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.