

**RYNO** <sup>®</sup>

**PRÜFUNG DER  
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIGKEIT**

**Pineapple**



# 01.2

# ERGEBNISSE

Jedes Reinigungsmittel wurde separat, auf einem anderen Bereichs eines Stuhls, aufgetragen, jeweils mit einem sauberen, ungenutzten Tuch.

Nach der 5. Anwendung wurde die gesamte Oberfläche mit Wasser abgewaschen, um einen Vergleich mit der Kontrollfläche zu ermöglichen.

MITTEL	ANW.1	ANW.2	ANW.3	ANW.4	ANW.5
Reinigungstücher	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Dettol Spray	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
CIF Creme	Sehr leichter Matteffekt	Keine weitere Veränderung	Keine weitere Veränderung	Keine weitere Veränderung	Keine weitere Veränderung
Bleiche	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Cillit Bang Kalk	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Cillit Bang Schimmel	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
CIF Küchenreiniger	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Farbverdünnung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Spiritus Reiniger	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung
Chlor-Desinfektionsm.	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung	Keine Wirkung

	Von den getesteten Reinigungsmitteln wurde keine negativen Auswirkungen festgestellt, mit Ausnahme von CIF Professional Cream Scheuermilch (abrasives Reinigungsmittel).
	Als abrasives Reinigungsmittel erzeugte CIF Cream Scheuermilch auf der Oberfläche einen Matteffekt. Dies ist eine oberflächliche Veränderung und hat keinen Einfluss auf die Festigkeit und Stabilität des Produkts.
	Trotz der Tatsache, dass für Lösungsmittel (Farbverdünnung und Spiritus Reiniger) kein negativer Effekt festgestellt wurde, ist ihre Verwendung immer noch mit einem hohen Risiko verbunden und kann nicht als sicheres Reinigungsmittel empfohlen werden.
	Andere Reinigungsmethoden wie die Dampf- oder Hochdruck-Reinigung wurden in diesem Test nicht einbezogen. Bei diesen Anwendungen gilt, dass durch die hohe Temperatur bzw. dem hohen Druck des Wasserstrahls, die leicht glänzende Eigenschaft der Oberflächen verloren geht. Es bewirkt eine etwas stumpfere, mattere Oberfläche.
	Die meisten Reinigungsmittel verursachen also auf den Oberflächen der Ryno Möbel bei gelegentlicher Verwendung keine Beschädigungen oder Verfärbungen. Die längere oder wiederholte Anwendung von Mitteln mit hohem Chlor- oder Alkoholanteil kann jedoch eine Auswirkung auf die Oberflächenbeschaffenheit der Möbel haben; im direkten Vergleich zu Möbeln, welche immer nur mit Wasser und Seife gereinigt wurden. Starke Reinigungsmittel sollten daher nur bei zähen oder sehr hartnäckigen Verschmutzungen verwendet werden.

# 01.3

## EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN



### VERWENDUNG MÖGLICH

- Reinigungstücher
- Antibakterielle Flächenreiniger
- Bleiche
- Haushaltsreiniger und Entfettungsmittel
- Chlor-Desinfektionsmittel



### VERWENDUNG NICHT MÖGLICH

- Abrasive Reinigungsmittel
- Farbverdünnung
- Spiritus Reiniger